# NORDIC TOOLS





# Sisällysluettelo

NordicTools 28.04	3
NordicTools-kirjasto	4
Korkeuskäyrät	6
Rakennusaineiden tietojen hallinta (lisenssi)	8
Tilaohjelmointi (lisenssi)	9
SmartBuildingForm (objekti)	10
Asennus	10

#### NordicTools 28.04

NordicTools on Nordic BIM Groupin kehittämä Archicadin lisäosa, jolla tuomme Archicadiin alueemme kannalta hyödyllisiä parannuksia ja laajennuksia toimintoihin ja työnkulkuihin. Laajennuksen sisältö on joiltain osin erilainen Suomen, Ruotsin ja Norjan markkinoilla maakohtaisten tarpeiden mukaan.

NordicToolsilla on oma apuikkunansa, joka aukeaa asennuksen jälkeen BIMTools-valikosta.

Apuikkunassa avatun lukkosymbolin alla esitetyt ominaisuudet toimivat ilman lisenssiä. Lukitun symbolin alla esitetyt ominaisuudet, kuten myös tulevat uudet ominaisuudet, edellyttävät Nordic-Tools-lisenssin.

NordicTools	NORDIC BIM GROUP
Korkeuskäyrät	
Sy S	
Lisenssitiedot	Ohje
Version: 28.04	

Lisenssinumeron tilauksen voi tehdä ottamalla yhteyttä tukipalveluumme NordicTools-paletin *Lisenssitiedot*-ikkunan kautta.



NordicTools-laajennuksen kautta pääset myös On Demand -kurssisivuillemme.

BIMTools	Ohje
NordicTools	s >
On Demand	l-kurssit

#### NordicToolsin ominaisuudet Suomessa ovat seuraavat:

- 1. NordicTools-objektikirjasto
- 2. Korkeuskäyrät
- 3. Rakennusaineiden tietojen hallinta (lisenssi)
- 4. Tilaohjelmointi (lisenssi)
- 5. Kirjaston objektit
- 6. Aloituspohja(t)

## NordicTools-kirjasto

Kun olet asentanut NordicToolsin, lisätään samalla automaattisesti käyttöön *NordicTools*-kirjasto; kokoelma objekteja, joita olemme kehittäneet pohjoismaisiin tarpeisiin.



Kuva A, NordicTools-kirjaston kansiorakenne lähteenä.

Osa objekteista, kuten *Seinäpanelointitarvike* on tarkoitettu käytettäväksi ilmaisen erikseen asennettavan Archicad-tarvikelaajennuksen avulla. Tarvikelaajennukset ovat osa Graphisoftin *Goodies*pakettia, jonka asennus löytyy täältä.

Kun NordicTools on asennettu ja käytössä, se lisää projekteihin kaksi kirjastohakemistoa.

- Linkitettynä *NordicTools Library* -kirjastona sijaitsevat kohteet (**kuva A**) sisältävät kohteet, jotka ovat kaikkien käytettävissä.
- Sisäänrakennettuihin kirjastoihin lisätty (NordicTools.bundle / NordicTools.apx) kirjasto (kuva B) sisältää kohteita, jotka ovat käytettävissä lisenssillä. Tällä hetkellä SmartBuildingForm-objekti. Lisäksi siellä on Nordic Terra\_Symbol -objekti, jota Korkeuskäyrät-toiminto hyödyntää.



Kuva B, NordicToolsin sisäänrakennetun laajennuskirjaston objektit

#### Korkeuskäyrät

Mikäli Archicad *Pinta* on luotu *Arkisto > Yhteentoimivuus > Sijoita Pinta mittaustiedoston mukaan* -toiminnon avulla, tai syöttämällä sen sisälle korkeuspisteet yksitellen, ei *Pinta* näytä korkeuskäyriä vaan ainoastaan korkeuspisteitä (.xyz-tekstitiedosto, joka sisältää kunkin pisteen x/y/z-koordinaatit, on toisin sanoen pistejoukko, joka rajoittuu äärensä mukaan, eikä näy korkeuskäyrinä).

NordicTools-toiminnolla *Korkeuskäyrät* on kuitenkin mahdollista luoda ja esittää korkeuskäyrät, jotka päivittyvät *Pinnan* pisteiden mukaisesti. Kun tuotu/luotu *Pinta* on valittuna, osoita *Maaston asetukset* -painiketta *NordicTools*-apuikkunassa.

	0		
	NordicTools	~	NORDIC BIM GROUP
	e		
	Korkeuskäyrät		
	CH C		
Maaston asetuks	set Lisenssitiedot		Ohje
	Version: 28.01.B03		

Määritä asetukset kynälle, viivatyypille, korkeuskäyrien välille, etäisyydelle ja sille, näytetäänkö korkeuslinjat myös 3D:ssä maastopinnan päällä sekä päivitetäänkö ne automaattisesti. *Päivitä maasto* -painikkeella päivitetään korkeuskäyrät, jos automaattipäivitys ei ole päällä.

Maast	ton asetukset
Ко	rkeuskäyrät
✓ Näytä korkeuskäyrät	
Kynä:	↓ 20   ■
Viivatyyppi pohjapiirroksessa:	Ehyt viiva >
Käyräväli:	1,000
Alkutaso (projektin nollasta):	0,000
Lopputaso (projektin nollasta):	1000,000
Näytä korkeuskäyrät maasto	ossa t maastoa muutettaessa
	Kumoa OK

Napsauta sitten OK.

Huomaa: luodut korkeuskäyrät ovat vain tulostettava kuva, eivätkä ne ole muokattavissa. Jos muotoa on tarve muokata, se on tehtävä pinnan pisteitä muokkaamalla. Kun pistettä siirretään tai nostetaan, korkeuskäyrät muuttuvat, jos tämä on määritetty tehtäväksi asetusikkunassa.





#### Rakennusaineiden tietojen hallinta (lisenssi)

Tänä päivänä on entistä tärkeämpää hallita ja analysoida hankkeiden ilmastovaikutuksia jo suunnittelun alkuvaiheessa. Myös tehokas toteumatiedon päivittäminen malliin on tärkeää, asiakkaiden ja viranomaisten vaatimusten täyttämiseksi. Tässä auttaa NordicToolsin *Rakennusaineiden tietojen hallinta*.

Laajennuksen *Tuo/Vie (Excel-tiedostoina)* -toimintojen avulla todellisten tuotteiden tiedot voidaan päivittää rakennusaineiden ominaisuuksiksi.

O O Automaattinen tallennus	0 A E	1 🗗 '7 • C …	Viedyt rakennusaineet.	klsx ~				Q 8°
Aloitus Lisää Piirrä Sivun a	isettelu K	aavat Tiedot Tarkista	Näytä Automaattinen			Q	Kommentit	🖻 Jaa 🗸
Calibri	~ 11 ~ ~	A^ A ■ Ξ Ξ 🛱 *	Yleinen v	Ehdollinen muotoilu 🗸	Lisää v	-	- 88	
	•   <u>0</u> • • ,		i≊ • % • 50 →0	Solutyylit v	Muotoile ~	caus Herkk	yys Apuohjeli	mat
F3 $\stackrel{*}{\downarrow}$ $\times \checkmark f_X$								*
A	В	с	D	E	F	G	н	1
1		ID ja luokat			1		vsikaaliset ominais	audet
2 Buildingmaterial name	ID	Manufacturer	Description	Participate in Collision Detection	Thermal Conductivity	Density	Heat Capacity	Embodied Ener
3 Alumiini	EV-04			False	S 20	2800	880	1
4 Betoni	UT-01			True	1,15	1800	1000	
5 Betoni - rakenteellinen	RA-04			True	2,3	2300	1000	
6 Betoniharkko - rakenteellinen	RA-05			True	0,6	1400	880	
7 Betoniharkko - tasoitettu	UT-03			True	0,6	1400	880	
8 Eriste - kuitu kova	ER-02			True	0,075	200	1510	
9 Eriste - kuitu pehmeä	ER-01			True	0,037	40	840	
10 Eriste - lämpökatko	KA-02			True	0,033	115	1030	
11 Eriste - mineraali kova	ER-04			True	0,036	115	840	
12 Eriste - mineraali pehmeä	ER-03			True	0,037	40	840	
13 Eriste - muovi kova	ER-06			True	0,032	28	1450	
14 Eriste - muovi pehmeä	ER-05			True	0,04	25	1400	
15 Hiekka	YM-02			True	2,3	2200	1900	
16 Ilmarako	UT-06			False	0,15	1,2	1008	
17 Ilmarako - runko	ST-01			True	0,15	1,2	1008	
18 Kalvo - höyrynsulku	ER-08			True	0,5	980	1800	
19 Kalvo - sateenpitävä	ER-07			True	0,17	1390	900	
20 Kalvo - vedeneristys	KA-03			True	0,23	1100	1000	
21 Kipsilevy	ST-02			True	0,25	900	1000	
22 Kipsilevy - vedenkestävä	ST-03			True	0,25	900	1000	
Rakennusaineiden vienti	+							
Valmis 🎇 Helppokäyttöisyys: kaiki	ki kunnossa					₩	-0	+ 100 %

Huomaa: Toiminnon avulla ei ole mahdollista luoda uusia rakennusaineita tai ominaisuuksia (eikä nimetä rakennusaineista tai ominaisuuksia uudelleen). Mutta toisaalta uusien rakennusaineiden tietojen täydentämiseen riittää, että ennen vientiä perustiedot omaavat uudet rakennusaineet luodaan projektiin, ja sen jälkeen niiden ominaisuustietoja voi täydentää tämän toiminnon avulla.

Kun olet muuttanut arvoa tai lisännyt arvon, tallenna ja sulje Excel-tiedosto ja tuo se projektiin. Näin päivität rakennusmateriaalien ominaisuustietojen arvot.

#### Tilaohjelmointi (lisenssi)

Tilaohjelmoinnin avulla voit luoda projektiin uusia Vyöhykkeitä Excel-tiedoston sarakkeiden mukaisesti. Perusominaisuudet linkitetään sarakkeisiin, ja myös muita vyöhykkeen ominaisuustietoja voi linkittää tuotaviksi *Ominaisuudet*-painikkeen avulla.

Esimerkkitiedosto *Tilaohjelmointi.xlsx* löytyy *Nordictools esimerkkitiedostot* -kansiosta (*Archicad* 27/28 -kansion alta *Archicad-laajennukset* -kansiosta). Muokkaamalla sen pohjalta tai saman periaatteen mukaisia kokonaan uusia tiedostoja voit tuoda tilaohjelman näppärästi Archicadiin. *Tilaohjelmointi* lukee valitun Excel-tiedoston ja ikkunassa sen valitun taulukon mukaiset tiedot (kuvassa valittuna Sheet1).

Huomaa: voit tuoda Vyöhykkeitä, esimerkiksi eri käyttötarkoituksiin, eri lähteistä, myös käyttämällä useita Excel-tiedostoja, ja kunkin lähteen tuontiasetukset tallentuvat Tilaohjelmointiin.

Huomaa: Mikäli projektissa ei ole tuotavaksi määritetyn nimen mukaista *Vyöhyketyyppiä*, käytetään sen sijaan oletusvyöhyketyyppiä. Toisin sanoen, uudet *Vyöhyketyypit* kannattaa ennen tuontia luoda esimerkiksi *Attribuuttien hallinnan* avulla.

				Tilaohjelmointi				
Valitut tiedostot:								
Tilaohjelmointi							Usia	Taulukko:
							Poista	Sheet1 0
								Tuotavat rivit:
(Applications/GRAPHESOFT)A	rchicad 28,Mrchicad-lasjennukset,	/NordicTools/Esimerkkitiedostot/1	ilsohjelmointi.atex					Alkaen: 1 Saakka: 18
Sarakkeet:							Suorta v	yohykkeet:
Vuideukkaan nimi	Als E O	Wulinekaan numero B	Tounni E O					t A july see Etlashed With the sector
• jon jakoon mini o		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
Măără D C	Vyöhykkeen leveys C	Vybhykkeen korkeus ¢	Kerros A Q	Ominaisuudet			• Riv	in
Δ.	В	c	D		E	9	н	1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
1 Kerros	Tilen numero	Tilan nimi	määrä	manila	Vyühyketyyppi	Tilan kuyaus	Tileluokan viite	Ulkoinen GUID
2 1	11-01	Olohuone	1	15	Asuinhuone		2144	0\$kQa 8251mPAsDJUI6TRI
3 1	11-02	Makuuhuone	1	8	Makuuhuone		2126	C\$o1anvK13wxgCoTgP5pgB
4 1	11-03	Makuuhuone	1	13	Makuuhuone		2111	05JhCJMzbCuhcBrRWBTf3k
5 1	11-04	Keittiö	1	19	Keittiö		2133	06LLINATj3lurbXIAC_cGh
6 1	11-05	Käytävä	1	12	Muu asuintila		2186	0AwOqaKHTD5PQulbdku04u
7 1	11-06	Kylpyhuone	1	5	Kylpyhuone		2112	0FonhbPnX36g70n0T_tepC
8 1		Varasto	1	5	Varastotila		2110	CMRAsq6tf3m8txl023uAGI
9				77				
10 2	12-01	Olohuone	1	15	Asuinhuone		2202	0P88rIP15FWvD5XkpDJxJS
11 2	12-02	Makuuhuone	1	8	Makuuhuone		2187	0U7ML2RLP21Q0CE1E4I61H
12 2	12-03	Makuuhuone	1	13	Makuuhuone		2168	CjDH3jecz3kPvvvqf405WX
13 2	12-04	Kelttib	1	19	Kelttiö		2137	0lh0DWptDD698709s1XEIj
14 2	12-05	Käytävä	1	12	Muu asuintila		2165	0mYr:X002L18eaJ07nG3UYn
15 2	12-06	Makuuhuone	1	6	Rylpyhuone		2138	104c0lc7DDF9bUNCITCIQP
16 2		Varasto	1	5	Varastotila		2167	132SpB8jb0b9R3IXvF86Zu
Tawritteen (Toteuman vertai	lu l							Siloita
								adara.

#### "TILAOHJELMOINTI"-TIEDOSTO LÖYTYY (KUVAN POLUN MUKAISESTI) NORDICTOOLS ESIMERKKITIEDOSTOT -KANSIOSTA (ARCHICAD-LAAJENNUKSET -KANSIOSTA).

Tavoitteen/Toteuman vertailun avulla esitetään XLS-muotoon vietävänä raporttina valitun tiedoston ja sen pohjalta tuotujen edelleen muokattujen vyöhykkeiden pinta-alojen erot.

Olohuone 1 Makuuhuone 8 Makuuhuone 1	5.00	27.46	11-01	1
Makuuhuone 8 Makuuhuone 1	1.00			
Makuuhuone 1				
	3.00	28.48	11-03	1
Keittiö 1	9.00	84.77	11-04	1
Käytävä 1	2.00	13.60	11-05	1
Kylpyhuone 5	i.00			
Varasto 5	i.00	5.76		1
Olohuone 1	5.00	15.00	12-01	2
Makuuhuone 8	3.00	8.00	12-02	2
Makuuhuone 1	3.00	13.00	12-03	2
Keittiö 1	9.00	19.00	12-04	2
Käytävä 1	2.00	12.00	12-05	2
Makuuhuone 5	i.00	5.00	12-06	2
Varasto 5	i.00	5.00		2
Yhteensä 1	54.00	237.07		

### SmartBuildingForm (objekti)

*SmartBuildingForm*-objekti on kehitetty kaupunkisuunnitteluun ja rakennusmassojen muotojen tutkimiseen projektin alkuvaiheessa yhdistettynä ilmastolaskennan tuottamiseen Anavitor LCA:n avulla. Objektissa on kaikki tarvittavat toiminnot, mutta versiossa 1 ei kaikkia tietoja voi hyödyntää suoraan Archicadissa. Taulukoiden avulla saa laskettua suoraan rakennusmassan bruttopinta-alan ja rakennusalan.

Näin mallinnettujen rakennusmassojen tiedot esitetään piirustuksissa *SmartBuildingForm*-selitteellä.

Objektin ulkoasua on mahdollista hallita ehdollisilla esitystavoilla sen esittämiseksi eri tavoin. Tämän objektin käyttö edellyttää NordicTools-lisenssiä. Jos käyttäjällä ei ole NordicTools-lisenssiä, ei sijoitettu objekti näy Archicad-projektissa, tai sitä ei voi muuttaa.

#### Asennus

#### Aloituspohja

NordicTools-asentaja sijoittaa NordicToolsin mukana toimitettavat NBG-aloituspohjat (1. julkaisussa "NBG-aloituspohja 28.tpl") Archicad-kansion *Oletukset*-alikansioon. Näin ne tulevat esiin uutta projektia aloitettaessa. Aloituspohjien ohjeet toimitetaan erikseen. Suosittelemme osallistumaan koulutuksiimme, jotta NordicTools-sisällön, kuten aloituspohjan, oikeaoppinen hyödyntäminen on tehokasta! Tekninen tuki aloituspohjaan liittyen koskee koulutuksiin osallistuneita.

Huomaa: Koska NBG Aloituspohjia päivitetään kehittyvien viranomaisvaatimusten mukaisesti, tulee sen seuraavissa versioissa olemaan merkittäviä eroja.

Uusi projekti	Nimi
Luodaan uusi proiekti:	✓
	> 🛅 ACUIPluginConfig
<ul> <li>Aloituspohja</li> </ul>	CUserInterfaceConfig
🗸 🚡 Archicad 28 sisäänrakennettu aloituspohja.tpl	Archicad 28
BG Aloituspohja 28.tpl	> 🚞 Archicad Legacy Objects
	> 🚞 Archicad-kirjastopaketit
Etsi aloituspohja	> 🛅 Archicad-laajennukset
O perusteena.	> 🛅 Archicad-tuontikirjastot
Avaa uusi Archicad	BuiltInLibPartMainGUIDs.xml
Avaa dusi Archicau	🛐 BuiltInLibraryParts.lcf
Valitse käyttöliittymäasetukset	> 🛅 Cineware
Tämänhetkinen profiili	> 🛅 Dokumentit
	📅 GSReport
	> 🛅 Kirjasto 28
Kumoa Uusi	> 🚞 LVIS-kirjasto 28
	> 🛅 Model
	> 🛅 Ohje
	> 🛅 Old List Templates
	V 🛅 Oletukset
	✓
	Archicad 28 sisäänrakennettu aloituspohja.tpl
	NBG Aloituspohja 28.tpl
	> 🛅 Työympäristö

#### Kirjaston sisältö ja muut asennuksen osat

NordicTools asentuu muiden Archicad-laajennusten tavoin *Archicad*-kansion *Archicad-laajennukset* -kansioon. Sinne sijoittuu myös *Tilaohjelmointi*-toiminnon esimerkki-XLS-tiedosto sekä NBG Peruskirjasto.

Nimi	~
Archicad 28	
> 🚞 ACUIPluginConfig	
> 🚞 ACUserInterfaceConfig	
Archicad 28	
> 🚞 Archicad Legacy Objects	
> 🛅 Archicad-kirjastopaketit	
🗸 🚞 Archicad-laajennukset	
> 🚞 Avaus ja tallennus	
> 🚞 Avut	
> 🚞 BIMx	
> 🚞 Design Checker	
> Duct Sizing	
EnergyEvaluation	
> GDL	
> 🔁 Lisät	
✓ NordicTools	
✓ Esimerkkitiedostot	
Tilaohjelmointi.xlsx	
V NordicTools Library	
NBG Peruskirjasto	
> Makrot	
> Muut	
> Muut_2D	
> Rakenheosia	
NordicTools hundle	
NordicTools Add-On uninstall	

Suosittelemme, että toimiston Archicad- ja NordicTools-päivitykset tehdään kaikille koneille ja yhtäaikaisesti kirjaston ja laajennuksen epäyhteensopivuuden välttämiseksi!

Nordic BIM Finland Oy Puhelinvaihde: **020** 7**41** 9700 Verkkosivut: nordicbim.com/fi

Jos sinulla on toiveita tarvittavista uusista ominaisuuksista, voit lähettää tästä tiketin tukeemme. Käytä tunnisteena "NordicTools-kehitystoive".